


Einstellungen für USB-Seriell-Konverter Typ FTDI für die Kanalgeneratoren DKG 20 und DKG 21-GSM



1. Einstellung COM-Anschlussnummer:

- ProLineNG beenden
- COM-Schnittstelle 1 – 4 auswählen:
 - COM1 und COM2 sind häufig durch Hardware-Schnittstellen des PC belegt
 - Fehlermeldung „Dieser COM-Name wird von einem anderen Gerät benutzt“ kann dann ignoriert werden, wenn das andere Gerät – während der Verwendung des USB-Konverters – nicht mit dem PC verbunden ist.

2. Einstellung der Wartezeit:

- Wartezeit auf 10 ms einstellen